

Proceso para configurar un servidor  
FTP en el módem HG530

La conexión más rápida en  
**infinitem.**

 **TELMEX**<sup>®</sup>  
está contigo

# Proceso para configurar un servidor FTP en el módem HG530

## Paso 1

Abre tu navegador de Internet preferido:  
Internet Explorer, Safari, Firefox, Opera o Google.



SEGURIDAD WPA + WPA2



Para realizar el cambio debes estar conectado a tu módem vía cable o inalámbricamente.

# Proceso para configurar un servidor FTP en el módem HG530



## Paso 2

Entra a la interface de configuración del módem ingresando la siguiente dirección en la barra del explorador: 192.168.1.254



Ingresa los siguientes datos:

- Nombre de usuario: **TELMEX** (mayúsculas).
- Contraseña: la encuentras en la etiqueta, dice **WEP KEY**.



# Proceso para configurar un servidor FTP en el módem HG530

Configura el servidor FTP.

- 1.- Selecciona la opción **“Avanzado”**
- 2.- Elige la opción **“Firewall”**.
- 3.- Selecciona la opción **“Permitir aplicación(es) Individuales”**
- 4.- Selecciona **“FTP”** en Aplicación.
- 5.- Asigna la Dirección IP de tu servidor.
- 6.- Presiona **“Guardar”**.



**¡Listo!** Ya se realizó el cambio de seguridad en tu módem.

Ahora abre tu navegador y disfruta de tu conexión en Infinitum.

## Paso 3

Firewall - Permitir aplicación(es) individual(es)

4

Firewall - Permitir aplicación(es) individual(es)							
Índice de la regla	1						
Aplicación	FTP	FTP					
Protocolo	Todos						
Número de puerto de inicio	21						
Número de puerto de finalización	21						
Dirección IP local	5	192.168.1.101	lwx23026n				
Puerto de inicio (local)	21						
Puerto de finalización (local)	21						

Listado de Firewall

Regla	Aplicación	Protocolo	Puerto de inicio	Puerto de finalización	Dirección IP local	Puerto de inicio (local)	Puerto de finalización (local)
1	FTP	Todos	21	21	192.168.1.101	21	21
2	-	-	0	0	0.0.0.0	0	0
3	-	-	0	0	0.0.0.0	0	0
4	-	-	0	0	0.0.0.0	0	0
5	-	-	0	0	0.0.0.0	0	0
6	-	-	0	0	0.0.0.0	0	0
7	-	-	0	0	0.0.0.0	0	0
8	-	-	0	0	0.0.0.0	0	0
9	-	-	0	0	0.0.0.0	0	0
10	-	-	0	0	0.0.0.0	0	0
11	-	-	0	0	0.0.0.0	0	0
12	-	Todos	7547	7547	192.168.1.254	7547	7547

Listado 2 de Firewall (Configuración automática por determinadas aplicaciones que se ejecutan)

Regla	Aplicación	Protocolo	Puerto de inicio	Puerto de finalización	Dirección IP local	Puerto de inicio (local)	Puerto de finalización (local)
-	-	-	-	-	-	-	-

6 Guardar Borrar Atrás

Derechos de autor © 2010 Todos los Derechos Reservados