



AMPLIANDO TU SEÑAL WiFi

EN **infini**tum[®]

Si deseas adquirir tu extensor de señal WiFi visita tu **Tienda Telmex**, entra a **telmex.com** o llámanos al **01 800 123 2222**





WiFi



Es la señal de Internet que se transmite mediante el aire a todos tus dispositivos inalámbricos: laptops, tablets, smartphones, etc.


La cobertura de tu señal WiFi puede variar dependiendo del tamaño de tu casa u oficina, material de construcción, obstáculos que tenga que atravesar la señal en el camino u otros dispositivos emisores de señal como teléfonos inalámbricos, antenas, etc., por lo que si deseas extender tu señal te sugerimos **utilizar un extensor de cobertura**.

Extiende tu señal WiFi

Adquiere un **extensor de Cobertura WiFi** y extiende tu cobertura WiFi, utilízalo si tu casa u oficina es muy amplia o si pierdes tu conexión inalámbrica en algunas zonas.

Extiende la cobertura de la red Internet, a través de los contactos y el cableado de corriente eléctrica de tu casa.

Tu **extensor de cobertura** funciona conectándolo a cualquier módem (ONT) o ruteador inalámbrico. Cuenta con dos adaptadores: una base y un extensor, que conectados al mismo circuito eléctrico de tu casa u oficina, transportan la señal de Internet hacia cualquier contacto eléctrico donde se conecte el extensor.



• **Base:** se conecta vía cable Ethernet al módem (ONT) y la corriente eléctrica

• **Extensor:** Se conecta en cualquier contacto eléctrico del mismo circuito en donde se requiera extender la cobertura WiFi (inalámbrica) o vía Ethernet (alámbrica).

